

Instrukcje dostępu do komponentów central wentylacyjnych w budynku 7

Centrala NW1

Wymiennik odzysku ciepła – 1 strona - dostęp od strony filtra, 2 – strona – konieczność demontażu nagrzewnicy

Nagrzewnica – dostęp od strony chłodnicy po jej wcześniejszym zdemontowaniu

Chłodnica – konieczny demontaż chłodnicy – konieczność odkręcenia na śrubunkach przy chłodnicy, zamknięcie zasuw, odkręcenie na śrubunkach połączeń elastycznych

Centrala NW9

Wymiennik odzysku ciepła – 1 strona - dostęp od strony filtra, 2 – dostęp od sekcji pustej

Nagrzewnica – konieczny demontaż, odkręcenie instalacji na śrubunkach połączeń elastycznych, zamknięcie na zasuwach

Chłodnica – odkręcenie instalacji na połączeniach elastycznych

Centrala NW7

Filtr wywiewu – wysuwanie pomiędzy filarem a instalacją chłodu

Wymiennik odzysku ciepła – dostęp od strony filara i sekcji pustej

Nagrzewnica – odkręcenie instalacji ct na połączeniach elastycznych, zakręcenie na zasuwach

Chłodnica – dostęp od strony odkraplacza po jego wcześniejszym wyjęciu

Centrala NW8

Wymiennik odzysku ciepła – od strony filtra i sekcji pustej

Nagrzewnica - konieczny demontaż instalacji odzysku ciepła

Chłodnica –dostęp od strony odkraplacza po jego wcześniejszym demontażu

Centrala NW4

Wymiennik odzysku ciepła – dostęp od strony filtra

Nagrzewnica – dostęp od strony wymiennika glikolowego po wcześniejszym demontażu

Chłodnica –dostęp po wyciągnięciu odkraplacza

Centrala N3

Chłodnica – dostęp od sekcji pustej (z jednej strony)

Nagrzewnica – dostęp od strony filtra

Centrala NW6

Wymiennik odzysku ciepła – dostęp od strony filtra, od wentylatora i odkraplacza

Nagrzewnica – dostęp od strony chłodnicy – konieczny demontaż instalacji chłodu

Chłodnica – sekcja pusta, odcięcie zasuw instalacji chłodu i odpięcie na śrubunkach połączeń elastycznych

Centrala N5

Nagrzewnica – od strony filtra

Chłodnica – demontaż instalacji. Odcięcie instalacji na zasuwie i zaworze równoważącym (zakorkowanie), rozpięcie na śrubunkach połączeń elastycznych

Centrala N2

Nagrzewnica – dostęp od strony filtra

Chłodnica – Demontaż chłodnicy. Rozpięcie na śrubunku połączenia elastycznego, zakręcenie na zasuwie i zaworze regulacyjnym powrotu