

Wytyczne eksploatacyjne central na budynku 9_BSL

N6W6

Wymiennik glikolowy – dostęp od strony filtra

Nagrzewnica – demontaż nagrzewnicy, odcięcie instalacji ct na zasuwie i zaworze regulacyjnym, rozpięcie na połączeniach elastycznych

Chłodnica – dostęp od strony nagrzewnicy, dostęp do odkraplacza od sekcji pustej

WS6

Chłodnica – wysunięcie odkraplacza, wymiennik chłodnicy – dostęp od strony odkraplacza

Wymiennik chłodnicy – dostęp od strony odkraplacza